电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

转速指示器

指示转速 LED显示

型号 |

产地 | Germany·Rheintacho