

直尺固定器



型号 | 560

产地 | 日本·RSK

产品描述

特点

底座底部与主柱成直角
B-1上安装有直尺。B-2至B-6上未安装直尺
通过用固定夹夹住直尺，调整弹簧螺母来固定直尺
任何品牌的标准尺都可以使用。请选择合适的直尺固定器
固定夹（包括弹簧和螺母）可更换并且可以单独购买

用途

在固定座上安装直尺，当高度计使用

规格参数

订货型号	编号	宽度 (mm)	长×宽×高 (mm)	直尺最大长度 (mm)	重量 (kg)
560-B1	B-1	300	70x60x70	专用	1.2
560-B2	B-2	480	100x100x120	600	2.8
560-B3	B-3	700	100x100x120	1000	4.5
560-B4	B-4	1300	300x225x300	1500	23.0
560-B6	B-6	1750	300x225x300	2000	25.0