高精達 SUPER TOOLING
电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

全自动橡胶硬度测试仪

维修校准 技术培训 远程指导

ASKER

型号 | P2

产地 | 日本·Asker

产品描述

特点

一键式自动测量硬度，通过步进电机控制下降速度，实现更稳定的测量
采用柔性连接机构，传感器压力面与样品测量面紧密接触
采用双滑动轴，可以调整高度，使测量位置不会偏移
可显示多种数据（峰值保持值、第1定时器保持值、第2定时器保持值、实时值），可进行更通用的硬度测量
通过更换传感器、负载重量和柔性接头，可以测量符合JIS、ISO、ASTM等的硬度
通过连接到以太网接口，可以与外部设备（如PC）进行通信

用途

用于中等硬度的A型自动测量硬度计。通过更换传感器，可以测量符合 JIS、ISO、ASTM 等标准的橡胶硬度。此外，由于设备的驱动单元和控制单元是分离的，因此可以接入其他设备中

规格参数

型号	P2-A	P2-D	P2-C	P2-E
符合标准	JIS K 6253-3、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 48-4、ISO 868、DIN 53505		JIS K 7312、JIS S 6050	JIS K 6253-3、ISO 48-4
压针形状	高2.50 mm，35°锥形端面φ0.79 mm	高2.50 mm，30°锥形尖端R0.1 mm	高2.54 mm φ5.08 mm半球	高2.50 mm φ5.00 mm半球
加压面尺寸	外径18.0 mm，内径3.0 mm		外径31.8 mm，内径5.4 mm	
荷重[mN（g）]	0度：550（56） 100度：8050（821）	0度：0（0） 100度：44500（4538）	0度：539（55） 100度：8379（855）	0度：550（56） 100度：8050（821）
下降速度控制	步进电机			
最小度数	0.1度			
测量模式	峰值保持模式、时间保持模式（0-60秒之间可设定2个值）、实时读数模式			
高度调节范围	0-80 mm			
外部输出	以太网接口			
电源	AC100-240V			
重量	约24 kg			
外部尺寸	约 447×150×205 mm			
用途	一般橡胶、软塑料	硬质橡胶、塑料	软橡胶、聚氨酯泡沫、海绵、缠绕线、薄膜卷、粘土、陶土等	