电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

工业内窥镜转换器

使用培训

型号 | HKT-USB

产地 | 日本·SPI Engin.

产品描述

特点

不需要专用的显示器连接，普通电脑WINDOWS以上系统电脑自动视频功能即可使用，USB接口直接供电
转换器手柄带拍照，录制，光线调节等开关，让操作更简单
HKT-USB是不使用专用显示器，在基于Windows的电脑画面上直接显示内窥镜图像的内窥镜用接口。 内窥镜的驱动电源使用电脑的USB电源，所以不需要携带内窥镜用电池。

用途

用于内窥镜与显示器或电脑的信号转换
可连接到您的PC
搭载LED照明的调光功能
具备图像保存(捕捉)功能(仅在使用AMCap时捕捉按钮有效)
可切换自动增益/手动增益(有无增益功能取决于机型)

规格参数

产品型号	HKT-USB TYPE X	HKT-USB TYPE2	HKT-USB TYPE 4
适配电脑系统	Windows 7以上（推荐Windows10）		
适配内视镜镜头	HNL-0.98CAM120SQ HNL-1.3CAM120(S) HNL-1.8CAM120 HNL-2.5CAM120 HNL-2.9CAM120K SDV-4.0CAM120	HNL-2.9CAM系列 MRU-7CAM120SQ	HNL-4.6CAM系列
输出接口	USB2.0接口		
电源	USB直接供电		
尺寸（mm）	122×45×23mm		
重量	100g		
附件	USB电缆		
软件	Windows10推荐 （AMCap、照相机)※		